



Basis gebruikers handleiding

iVMS-4200-clientsoftware

Versie 0.1

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	2
0.1 Beschrijving	2
Gebruikers instructies	3
1.0 Inleiding bedieningspaneel en hoofdmenubalk	3
1.1 Accountbeheer	5
1.2 Live weergave	6
1.2.1 Basis handelingen in de live weergavemodus.....	9
1.2.2 Momentopname in live weergavemodus	10
1.2.3 PTZ-bediening in de live weergavemodus.....	12
1.3 Alarmen en gebeurtenissen in de live weergavemodus	15
1.3.1 Informatie over alarmen en gebeurtenissen weergeven.....	15
1.3.2 Alarmlogs koppelen	16
1.3.3 Alarmen van specifieke apparaten blokkeren	17
1.4 Lokaal opnemen en vastleggen	19
1.4.1 Opnemen en beelden vastleggen op de host-pc voor de iVMS-4200-software.....	19
1.5 Lokale weergave	20
1.5.1 Weergave van lokaal opgeslagen bestanden	20
1.5.2 Directe weergave.....	21
1.6 Weergave van opgenomen beelden.....	24

Inleiding

0.1 Beschrijving

iVMS-4200 is video management software waarvoor een gedistribueerde structuur wordt gebruikt om gecentraliseerd beheer te bieden voor alle apparaten die kunnen worden aangesloten. Met deze software kunt u NVR's, DVR's, IP-camera's, compressiekaarten en decoders beheren. De software biedt vele oplossingen voor diverse surveillancescenario's van gemiddelde of kleine schaal met verschillende beheer- en configuratiemodules en duidelijke groeperingsmogelijkheden. Het is een stabiel en betrouwbaar systeem met functies voor real-time monitoring, video opnemen en doorzoeken, bestandsback-ups, tv-muurweergave enzovoort.


In deze basis gebruikershandleiding worden alleen de bedieningsfuncties voor de iVMS-4200-software beschreven.

Voor uitgebreide handleiding verwijzen we u naar de uitgebreide gebruikershandleiding.

Gebruikers instructies

1.0 Inleiding bedieningspaneel en hoofdmenubalk

Het hoofdbedieningspaneel voor de iVMS-4200-software wordt weergegeven in de volgende afbeelding:



Menubalk:

Bestand	Vastgelegd beeld openen:	De instellingeninterface openen om naar de map op de host-pc te bladeren waar de geëxporteerde vastgelegde beeldbestanden zijn opgeslagen, en om de vastgelegde beelden weer te geven.
	Videobestand openen:	De videospeler openen en bladeren naar de maplocatie van de geëxporteerde videobestanden. Klik op  om te bladeren naar de map met de opnamebestanden op de host-pc. U kunt ook beelden vastleggen wanneer het videobestand wordt afgespeeld.
	Logbestand openen:	De interface Logbestand openen om te bladeren naar de map op de host-pc met de geëxporteerde logbestanden.
	Afsluiten:	De externe client iVMS-4200 afsluiten.
Systeem	Vergrendelen:	Schermbediening vergrendelen. U moet zich aanmelden nadat het systeem is vergrendeld.
	Gebruiker wijzigen:	De aangemelde gebruiker wijzigen.
	Systeemconfiguratie:	De interface Systeem informatie openen.
	Configuratiebestand importeren:	Een clientconfiguratiebestand vanaf uw pc importeren.
	Configuratiebestand exporteren:	Een clientconfiguratiebestand naar uw pc exporteren.
	1024*768:	Weergavevenster met een resolutie van 1024x768.
	1280*1024:	Weergavevenster met een resolutie van 1280x1024.

Beeld	Volledig scherm:	Weergave op volledig scherm.
	Bedieningspaneel:	Het bedieningspaneel openen.
	Hoofdweergave:	De interface Hoofdweergave openen.
	E-kaart:	De interface E-kaart openen.
	Gebeurtenissen zoeken:	De interface Gebeurtenissen zoeken openen.
	Tv-muur:	De interface Tv-muurinstellingen openen.
Extra	Camera importeren	De interface Camera importeren openen.
	Camera-instellingen	De interface Camera-instellingen openen.
	Accountbeheer	De interface Gebruikersbeheer openen.
	Apparaatbeheer	De interface Apparaatbeheer openen.
	Opslagserverbeheer	De interface Opslagserverbeheer openen.
	Streaming media-serverbeheer	De interface Streaming media-serverbeheer openen.
	Decoderbeheer	De interface Decoderbeheer openen.
	Uitzenden	Een apparaat selecteren om uitzending te starten.
Help	Wizard openen	Begeleiding bij het importeren van camera's.
	Info	Informatie weergeven over de clientsoftware, waaronder het bedrijf, de softwarenaam, de softwareversie enzovoort.
	Gebruikershandleiding (F1)	Klik hierop om de gebruikershandleiding te openen. U kunt de gebruikershandleiding ook openen door op F1 op het toetsenbord te drukken.

Er bevinden zich 14 pictogrammen op het bedieningspaneel. De functies hiervan worden in de onderstaande tabel beschreven:

Bedienings-opties	Hoofdweergave	Live video en opnamebestanden weergeven en andere bewerkingen (zoals beelden vastleggen, opnemen, PTZ-bediening enzovoort).
	E-kaart	De e-kaart, hot area's en hotspots beheren en weergeven, e-kaartbewerkingen uitvoeren (zoals in- en uitzoomen, hotspots weergeven, alarmen weergeven enzovoort).
	Gebeurtenissen zoeken	Gebeurtenisopnamebestanden zoeken en weergeven, weergavebewerkingen uitvoeren.
	Weergave op afstand	De opgenomen video- en/of audiobestanden in de externe client weergeven.
	Tv-muur	Het decoderen van de kanalen configureren en de kanalen weergeven op de tv-muur.
	Camera importeren	Cameragroepen toevoegen, wijzigen of verwijderen, en camera's importeren en exporteren.
	Lokale logzoekopdracht	Lokale logs (alarmen, werking, systeemlogs) zoeken, weergeven en hiervan een back-up maken.
Beheeropties	Accountbeheer	Gebruikersaccount parameters toevoegen, wijzigen of verwijderen, en bedieningstoestemmingen toewijzen aan de verschillende gebruikers.
	Apparaatbeheer	DVR-apparaten toevoegen, wijzigen of verwijderen, en parameters voor de toegevoegde DVR's configureren (bijvoorbeeld parameters voor het netwerk, alarminputs en -outputs, HDD's enzovoort).
	Opslagserverbeheer	Opslagservers toevoegen, wijzigen of verwijderen, en parameters voor de toegevoegde opslagserver configureren (bijvoorbeeld parameters voor het opnameschema, het netwerk, HDD's enzovoort).
	Streaming media-server	Streaming media-servers toevoegen, wijzigen of verwijderen, en parameters voor de toegevoegde streaming media-server configureren (bijvoorbeeld parameters voor de RTSP-poort, boven- en ondergrenzen enzovoort).

	Decoder	Decoders toevoegen, wijzigen of verwijderen, en parameters voor de toegevoegde decoder configureren (bijvoorbeeld parameters voor het netwerk, alarminputs en -outputs, uitzonderingen enzovoort).
	Tv-muurbeheer	Tv-muren toevoegen, wijzigen en verwijderen.
Configuratieopties	Camera-instellingen	Cameraparameters configureren (bijvoorbeeld parameters voor de beeldkwaliteit, het opnameschema, bewegingsdetectie enzovoort).
	Systeemconfiguratie	Algemene parameters configureren (bijvoorbeeld parameters voor het opslagpad van bestanden, alarmgeluiden, e-mail enzovoort).


1.1 Accountbeheer

Doel:


In de iVMS-4200-clientsoftware kunnen meerdere gebruikersaccounts worden toegevoegd. Voor alle verschillende gebruikers kunnen specifieke toestemmingen worden verleend.

Stappen:

1. Klik op  om de interface Accountbeheer te openen:



2. Klik op  om het pop-updialoogvenster **Gebruiker toevoegen** als volgt te openen:


Gebruikersinformatie:

Gebruikerstype: Maak in de vervolgkeuzelijst een keuze uit de twee gebruikerstypen (Administrator en Operator) om gebruikers met verschillende toestemmingen te maken.

Gebruikersnaam en wachtwoord: Pas de gebruikersnaam en het wachtwoord voor aanmelding aan.

Gebruikerstoestemmingen

U kunt 27 bedieningstoestemmingen kiezen. Er zijn ook toestemmingen voor toegang tot de verschillende camera's beschikbaar.


Opmerking: De Administrator-gebruiker heeft standaard alle toestemmingen. De toestemmingen voor Operator-gebruikers moeten in de lijst worden geselecteerd. Alle geselecteerde toestemmingen zijn direct van kracht.

1.2 Live weergave




Klik op het pictogram Hoofdweergave  op het bedieningspaneel of klik op Beeld > Hoofdweergave op de werkbalk om www.PG-securitysystems.nl

de interface Live weergave te openen.



De interface Hoofdweergave wordt in de volgende afbeelding weergegeven:



Camerastatus:

Pictogram	Beschrijving
	Camera is online en werkt naar behoren.
	Camera is offline.
	Camera bevindt zich in live weergavemodus.
	Camera bevindt zich in opnamemodus.


Hoofdweergave-werkbalk:



Knop	Naam	Beschrijving
------	------	--------------

	Indeling	Verschillende indelingsmodi selecteren.
	Volledig scherm	Video in de modus Volledig scherm weergeven. Opnieuw klikken om de weergave te herstellen.
	Alles stoppen	Weergave stoppen voor alle camera's.
	Handmatige opname	Handmatige opname starten voor het geselecteerde kanaal. Opnieuw klikken om de opname te stoppen.
	Vorige en Volgende	Klikken om vorige en volgende camera weer te geven.
	Automatisch schakelen	Automatisch schakelen tussen camera's of groepen starten.
	Volume	Het volume voor live audio aanpassen.
	Live audio	Live audio inschakelen/uitschakelen


Klik op . Het volgende vak wordt weergegeven, waarin u de schermindeling kunt kiezen door op een specifiek pictogram te klikken.



1.2.1 Basis handelingen in de live weergavemodus

Live weergave voor één kanaal starten:


Als u live video wilt weergeven, sleept u de camera van de lijst naar het weergavevenster of dubbelklikt u op de cameranaam nadat u een scherm hebt geselecteerd.



Live weergave voor een cameragroep starten:

U kunt ook een live weergave van de hele groep openen en de live weergave voor alle camera's in de groep op het scherm weergeven.

Klik op de groepsnaam en klik op de knop Afspelen onder aan het scherm, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding, of dubbelklik op de groepsnaam.



Werkbalk in alle weergavevensters:



Knop	Beschrijving
	Momentopname van het geselecteerde venster maken.
	Handmatige opname starten. Opnieuw klikken om te stoppen.
	Audio in twee richtingen starten. Opnieuw klikken om te stoppen. De audio in twee richtingen kan voor slechts één camera tegelijk worden gebruikt. Wanneer u spraak voor een camera inschakelt, wordt de spraak voor de andere camera gestopt.
	PTZ-bediening. Er worden 8 richtingspictogrammen weergegeven in de video.
	De camerastatus controleren
	Naar de interface voor camera-instellingen gaan
	Live weergave stoppen
	Naar playback venster van de huidige camera
	Audioknop. Klikken om te openen en te sluiten

Live weergave stoppen:


Als u de live weergave voor één kanaal wilt stoppen, klikt u op  op de werkbalk in het weergavevenster.

Als u de live weergave voor alle kanalen wilt stoppen, klikt u op  in de onderste balk.

Schakelen tussen live weergaven:

De modus voor schakelen tussen live weergaven bevat een functie voor automatisch schakelen op één of meerdere schermen.

1. Klik op  naast .
2. Kies de modus voor automatisch schakelen en stel het schakelinterval in.



3. Klik op  op de werkbalk onderaan om het schakelen tussen liveweergaven te starten.

1.2.2 Momentopname in live weergavemodus

Stappen:


1. Selecteer het scherm.
2. Klik op het pictogram  op de onderste werkbalk van de Hoofdweergave-interface of klik op het pictogram  op de werkbalk van dit weergavevenster.



Er wordt een kleine versie van het vastgelegde beeld weergegeven om te melden dat het vastleggen is voltooid. Als het vastleggen is voltooid, wordt er een koppeling naar het opslag pad van het beeld weergegeven. Als het vastleggen is mislukt, wordt een toepasselijk foutbericht weergegeven.


De vastgelegde beelden weergeven:

- Klik op de kleine versie van het beeld die rechtsonder wordt weergegeven na het vastleggen.
- Klik op het pictogram  in de linker werkbalk. Alle vastgelegde beelden zijn hier terug te vinden
- Klik op de knop Bestand op de werkbalk en selecteer Vastgelegd beeld openen.



1.2.3 PTZ-bediening in de live weergavemodus


Klik voor PTZ-bediening op het pictogram  op de werkbalk op het scherm voor de verschillende camera's. Het PTZ-bedieningspaneel wordt weergegeven aan de linkerkant van de Hoofdweergave-interface.



Klik op de richtingsknoppen om de PTZ te bedienen of klik op de richtingsknoppen op het PTZ-bedieningspaneel. U kunt de PTZ-richting ook bedienen met de richtingsknoppen op het toetsenbord.



U kunt de PTZ bedienen door de muis te slepen en te klikken op het weergavevenster.



Gebruik de muis om op het videobeeld te klikken en sleep de muis in de verschillende richtingen door de pijlen in de video te volgen: ❶ links-omhoog; ❷ omhoog; ❸ rechts-omhoog; ❹ links; ❺ rechts; ❻ links-omlaag; ❼ omlaag; ❽ rechts-omlaag. De PTZ wordt verplaatst in de richting van de pijl.

Beschrijving van knoppen op het PTZ-bedieningspaneel:


Knop	Beschrijving
	Zoom
	Focus
	Iris
	3D-positiebepaling
	Verlichting
	Wisser
	Richtingsknoppen. Klik op  om automatisch scannen te starten/stoppen.
	Snelheid voor PT-functie aanpassen
	Presets configureren
	Patronen configureren
	Patrouilles configureren
	Aanroepfunctie
	Toevoeg- en bewerkingsfunctie
	Verwijderen

Presets configureren

Een preset voor de PTZ toevoegen:

Stappen:

- Klik op de richtingsknoppen om de PTZ naar de gewenste locatie te verplaatsen.
 - Selecteer een PTZ-presetnummer in de presetlijst en klik op  om de preset toe te voegen en deze een naam te geven.
- Als u een PTZ-preset wilt verwijderen, selecteert u deze in de presetlijst en klikt u op  om deze te verwijderen.



The dialog box titled "Add Preset" contains a text input field labeled "Name:" and two buttons at the bottom: "Confirm" and "Cancel".


Patronen configureren

Een patroon toevoegen voor de PTZ:

Stappen:

- Klik op de knop  om het instellingsvenster voor PTZ-patroonpaden te openen.

2. Selecteer een PTZ-patroonpadnummer in de patroonlijst en klik op  om de bewerkingsmodus te openen.
3. Klik op  om het opnemen van dit patroonpad te starten.
4. Gebruik de richtingsknoppen om de PTZ-bewegingen aan te sturen.
5. Klik op  om het opnemen van het patroon te stoppen. Klik op  om het patroonpad op te slaan.



Patrouilles configureren

Nadat u twee of meer presets voor één kanaal hebt toegevoegd, kunt u een patrouille met presets voor de PTZ instellen. Een patrouillepad voor de PTZ toevoegen:

Stappen:


1. Klik op de knop  om het instellingsvenster voor PTZ-patrouillepaden te openen.
2. Selecteer een tracknummer in de lijst.
3. Klik op  om een preset (inclusief de tijd van het stilstaan en de PTZ-snelheid voor de preset) voor dit patrouillepad toe te voegen.


Herhaal de bovenstaande bewerkingen om meer presets aan de patrouille toe te voegen.

4. Klik op  om het patrouillepad aan te roepen. Klik op  om het aanroepen te stoppen.
5. Klik op  om een preset in het patrouillepad te bewerken.

Opmerkingen:



- U kunt maximaal 16 patrouilles configureren.
- De patrouilletijd kan 1-255 seconden zijn. De patrouillesnelheid kan worden ingesteld op niveau 1-40.






1.3 Alarmen en gebeurtenissen in de live weergavemodus


1.3.1 Informatie over alarmen en gebeurtenissen weergeven

De interface Hoofdweergave bevat de knoppen   op de werkbalk linksonder.


Klik op de knop om informatie over alarmen en gebeurtenissen te bekijken, zoals in het venster wordt weergegeven.




Klik op het pictogram  om de werkbalk te vergrendelen en de informatie in de interface Hoofdweergave weer te geven. U kunt ook op  klikken om de lijst te verbergen.




Klik op het pictogram  om het weergavevenster voor alarmen en gebeurtenissen te maximaliseren en weer te geven op een nieuwe tabbladpagina.



Zoals in de bovenstaande afbeelding wordt weergegeven, bestaan er vier verschillende alarmtypen in het weergavevenster voor alarmlogs: Beweging, Abnormaal videosignaal, Alarminput en Abnormaal apparaat. Schakel selectievakjes in om alarmen van een specifiek type weer te geven.



U kunt een log selecteren en hierop met de rechtermuisknop klikken om het uit de lijst te verwijderen, of op de rechtermuisknop klikken en vervolgens op  klikken.



1.3.2 Alarmlogs koppelen


Elk alarmlog bevat de gerelateerde alarminformatie, zoals de tijd waarop het alarm optrad, de bron en het type van het alarm.

Klik op de knop , , of  om een voorbeeld weer te geven van de geselecteerde alarminformatie en video, deze te e-mailen of weer te geven op de tv-muur.

-  **Liveweergave:** Livevideo voor de geselecteerde alarmbroncamera weergeven.
-  **E-mail verzenden:** De alarminformatie per e-mail verzenden.

Opmerking: U moet de e-mailinstellingen configureren in Bedieningspaneel → Systeemconfiguratie → E-mail voordat u deze functie kunt gebruiken.

-  **Weergeven op tv-muur:** De video van de alarmbroncamera decoderen en weergeven op de tv-muur.




1.3.3 Alarmen van specifieke apparaten blokkeren


Doel:


Soms moet alarminformatie van specifieke apparaten worden geblokkeerd. Dit is vooral handig wanneer u meerdere clients gebruikt om een groot aantal apparaten te beheren.


Stappen:

1. Klik op  op de menubalk.



2. Klik op  om de interface voor het in- en uitschakelen van alarmen te openen.



- Schakel het selectievakje in om het alarm in te schakelen. Schakel het selectievakje uit om de alarminformatie te blokkeren. Op tabbladen worden verschillende typen verbonden apparaten weergegeven.
- Klik op  om de instellingen te bevestigen.

Opmerking: Met deze functie wordt de ontvangst van de geselecteerde alarminformatie alleen geblokkeerd voor deze client. De alarminformatie kan ook worden ontvangen op andere clients. Wanneer u de alarminformatie blokkeert op bepaalde apparaten, wordt niet alle alarminformatie in de client weergegeven, en zijn niet alle koppelingsmethoden voor de client beschikbaar (bijvoorbeeld audiowaarschuwingen, pop-upbeeld en verzending van e-mail).

1.4 Lokaal opnemen en vastleggen

Met de iVMS-4200-software kunnen lokale opnamen en opnamen op afstand worden uitgevoerd.

Met **lokale opnamen** wordt verwezen naar videobeeld van het externe apparaat dat op de lokale pc met de iVMS-4200-software wordt opgenomen. Lokale opnamen voor de iVMS-4200 kunnen alleen handmatige opnamen zijn. Er kunnen geen geplande opnamen worden uitgevoerd.


Met **opnamen op afstand** wordt verwezen naar bediening op afstand van het apparaat in de beheerlijst om videobeelden op te nemen op de HDD van het apparaat.

1.4.1 Opnemen en beelden vastleggen op de host-pc voor de iVMS-4200-software


Met de functie voor lokale opnamen (ook wel handmatige opnamen genoemd) kunt u live video opnemen in de modus Hoofdweergave. De opnamebestanden worden opgeslagen op de pc.

Stappen:

1. Selecteer in de interface Hoofdweergave een kanaal in de groep en dubbelklik hierop om de livevideo weer te geven.
2. Klik vervolgens op de knop  onder aan het venster Hoofdweergave om de opname van livevideo te starten.
3. Klik opnieuw op de knop  om de opname te stoppen. Nadat alle bewerkingen zijn voltooid, wordt er een pop-up weergegeven met het opslagpad van de videobestanden die u zojuist hebt opgenomen, zoals wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding.




Als u het opslagpad van de opgenomen en vastgelegde bestanden wilt wijzigen, gaat u naar de interface voor bestandsconfiguratie.



Het handmatig opgenomen bestand snel weergeven:

Open de mappen om het opnamebestand te zoeken of klik op het pictogram Alle bestanden om de opnamebestanden in de iVMS-4200-software weer te geven.



Dubbelklik op het opnamebestand om het af te spelen. Raadpleeg *1.5.1 Weergave van lokaal opgeslagen bestanden voor gedetailleerde informatie*.



Raadpleeg *1.2.2 Momentopname in live* **weergavemodus** voor informatie over handmatig vastleggen in de liveweergave.

1.5 Lokale weergave


Er zijn twee weergavemodi die zijn gebaseerd op de verschillende opnamemodi: lokale weergave en weergave op afstand.

1.5.1 Weergave van lokaal opgeslagen bestanden


De videobestanden weergeven die in de lokale opnamemodus zijn gemaakt en zijn opgeslagen op de pc.

Stappen:

1. Ga naar het venster Hoofdweergave en klik op het pictogram **Alle bestanden** om de interface Lokale opnamebestanden te openen. Selecteer een camera en geef de starttijd en stoptijd op. Klik vervolgens op de knop **Zoeken** om de videoclippen te zoeken. De gevonden overeenkomende video's worden weergegeven in het weergavevenster dat u hieronder ziet.



2. Dubbelklik op een opnamebestand om het weer te geven.



Klik op de knop  om het geselecteerde opnamebestand op te slaan. Klik op  om de clip uit het venster te verwijderen of klik op de knop  om de geselecteerde videoclip per e-mail te verzenden (de grootte van de videoclip moet minder dan 5 MB zijn).

Opmerking: Als u het opnamebestand naar een e-mailadres wilt verzenden, moet u de e-mailinstellingen configureren.

1.3.2 Directe weergave


1. Ga naar het venster **Hoofdweergave**, klik op een kanaal om de onderstaande werkbalk weer te geven en klik op de knop www.PG-securitysystems.nl



om directe weergave te starten.



2. In de interface voor directe weergave klikt u op  om de weergave van de eerste videobestanden van de huidige dag te starten. Klik op de knoppen  en  om vooruit te spoelen of vertraagd af te spelen. Klik op  om te onderbreken.



3. In de onderstaande tabel vindt u een lijst met andere knoppen in deze interface voor videobeheer.
4. U kunt ook de tijdlijn onder aan het venster Hoofdweergave gebruiken om de afspelvoortgang aan te passen. Verder kunt u de knoppen  en  gebruiken om de tijdbalk uit te breiden en te verkleinen zodat u de tijd voor weergave nauwkeuriger kunt kiezen.




1.6 Weergave van opgenomen beelden

U kunt met de iVMS-4200 zoeken in de opnamebestanden op de DVR/NVR. U kunt tijdens weergave ook zoekopdrachten uitvoeren op basis van zoekcriteria.



Klik op  op het bedieningspaneel om de interface Weergave op afstand te openen.



Beschrijving van werkbalk:

Pictogram	Naam	Beschrijving
	Scherm splitsen	Modus met 1, 4, 9 of 16 schermen
	Stoppen	Alle videoweergave stoppen.
	Volume	Volume aanpassen
	Volledig scherm	Voorbeeld op volledig scherm

Opnamebestanden zoeken:

1. Alle bestanden zoeken:


Schakel eerst het selectievakje in de cameralijst in en selecteer in de kalender onderaan de dag waarvoor u de zoekopdracht wilt uitvoeren. Klik vervolgens op **Zoeken**.



Opmerking: Als er opnamebestanden bestaan voor de desbetreffende dag, wordt in de kalender het pictogram voor die dag


weergegeven als . Anders wordt het pictogram weergegeven als .

In de tijdlijn wordt de tijdsduur van het opnamebestand aangegeven.



2. Zoeken op kaartnummer:


Deze functie is alleen van toepassing voor DVR's voor geldautomaten. Hiervoor kunt u in de opnamebestanden zoeken op DVR-kaartnummer.



Opmerking: U moet nog steeds de datum en camera selecteren om in de bestanden te zoeken.

3. Zoeken op bestandstype:

U kunt het bestandstype selecteren om de zoekvoorwaarden te beperken en alleen te zoeken naar bepaalde typen opnamebestanden.



Weergavebeheer:

Nadat u de opnamebestanden hebt gevonden, kunt u op de tijdlijn onderaan klikken om de video's voor de toepasselijke tijdsperiode op het scherm weer te geven.

1. Beweeg de muis naar het scherm van de camera die u wilt beheren. Er wordt een werkbalk onder aan het scherm weergegeven.



Beschrijving van werkbalk:


Pictogram	Beschrijving
	De video onderbreken
	Het afspelen stoppen
	Frame voor frame weergeven
	Slim zoeken
	Clip maken
	Audio aan/uit
	Afspelen
	Snelheid beheren
	Digitale zoom
	Vastleggen in de weergavemodus
	Downloaden

Opmerking: Klik op  om de video vooruit te spelen naar het volgende frame.

U kunt de audio voor slechts één kanaal tegelijk inschakelen.

Uitvoeren van slimme zoekopdrachten:


Klik op  op de werkbalk om de werkbalk voor slimme zoekopdrachten weer te geven.




Opmerking: De functie Slim zoeken moet worden ondersteund op het aangesloten externe apparaat. De functie is momenteel beschikbaar voor DVR's uit de 9000- of 9100-serie en hoger.

Klik op  om het gebied voor de slimme zoekopdracht te tekenen en klik op  om de slimme zoekopdracht te starten.

Beschrijving van werkbalk:


Pictogram men	Beschrijving	Pictogram men	Beschrijving
	Gebied tekenen		Geheel gebied
	Gebied verwijderen		Gevoeligheid voor gebeurtenisdetectie
	Zoekopdracht starten		Laatste gebeurtenis
	Volgende gebeurtenis		Sluiten

Als er opnamebestanden in aanmerking komen voor de slimme zoekopdracht, worden er rode gebieden weergegeven op de tijdlijn.



Opnamebestanden downloaden:

Klik op  om de geselecteerde bestanden te downloaden.




Opmerking: Het opslagpad voor de gedownloade bestanden kan worden ingesteld in de interface Systeemconfiguratie.



Raadpleeg *Hoofdstuk Error! Reference source not found.*

Weergave van gebeurtenissen

De opnamebestanden voor gebeurtenissen weergeven.

1. Ga naar de interface Gebeurtenissen zoeken en selecteer een gebeurtenistype: beweging of alarminput.



2. Selecteer een camera in de groep en geef een starttijd op. Klik vervolgens op de knop .
3. Selecteer een venster en dubbelklik op een videobestand in de lijst met zoekresultaten om het af te spelen.
4. Tijdens de weergave van de video kunt u met de rechtermuisknop op het beeld klikken om een vervolgkeuzemenu te openen, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding. Raadpleeg de onderstaande tabel voor meer informatie over dit menu. U kunt ook de weergavesnelheid wijzigen door op de balk  te klikken.

Opmerking:

- De functie voor weergave van gebeurtenissen is alleen beschikbaar op NVR's/DVR's die ondersteuning bieden voor de opname van gebeurtenissen.
- Zorg ervoor dat u in het venster **Camera importeren** alle kanalen importeert die u wilt weergeven.
- Verder moet u continuopnamen inschakelen voor alle door alarmen/beweging getriggerde kanalen voordat u de weergave van gebeurtenissen start.